

ENGLISH	3
SVENSKA	13
DEUTSCH	24
FRANÇAIS	35

OPERATING INSTRUCTIONS	
BRUKSANVISNING	Originalmanual
BETRIEBSANLEITUNG	Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
MODE D'EMPLOI	Traduction du mode d'emploi original

Translation of original manual

Originalmanual

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Traduction du mode d'emploi original

a.560M

From serie no 1403567

Från serienummer 1403567

Ab Serie-Nr. 1403567

A partir du no de série 1403567

Top stapler

Lockhäftare

Deckelhefter

Agrafeuse



Before using the tool,
read the operating
instructions carefully.

Läs igenom bruks-
anvisningen noga innan
du använder klammer-
verktyget.

Vor dem Gebrauch des
Gerätes die Betriebs-
anleitung aufmerksam
lesen.

Avant l'utilisation de
l'appareil, consultez
soigneusement le
mode d'emploi.



TABLE OF CONTENTS

	Page
1 Technical data	2
2 General information	3
2.1 Information on environmental protection	3
3 Safety instructions	4
4 Description	5
4.1 Design	5
4.2 Function	5
4.3 Installation	5
5 Operating instructions	6
5.1 Adjust the staple leg length	6
5.2 Adjust the penetration depth	6
5.3 Adjust staple clinch	7
5.4 Control the clinch	7
5.5 Loading the stapler	8
5.6 Operating the stapler	8
6 Preventive and corrective maintenance	9
6.1 Cleaning the stapler	9
6.2 Removing jammed staples	9
6.3 Replace the driver blade/anvils	10
7 Trouble shooting	11
8 Spare parts kit	42
9 Parts list with recommended wear parts	43
Exploded drawing	44

1

TECHNICAL DATA

Weight	1,6 kg (3,5 lbs)
Dimensions	Length 455 mm (17,9") Width 104 mm (4,1") Height 320 mm (12,6")
Magazine capacity	100 staples
Staple leg length	15–18 mm (5/8"–3/4")
Nose length	0 mm (0,0 in.)

FASTENERS


Staple JK560-15K (5/8") Art.No 400607
 Staple JK560-18K (3/4") Art.No 400858

2**GENERAL INFORMATION****CAUTION!**

Used where there is danger to life and health.

**WARNING!**

Used for danger which can cause material damage.

**NOTE!**

Used for general information and information which if not followed can cause faults in the operating sequence.

These operating instructions are intended to simplify familiarisation with the staplers and the possibilities of application for the intended purpose. The operating instructions contain important information concerning the safe, proper and efficient use of the staplers. Observation of the information will help to avoid danger, reduce repairs and stoppages and increase the reliability and service life of the top stapler.

The operating instructions must always be available at the place of operation of the staplers. They must be read and observed by all persons concerned with work on the top stapler. This work specifically includes operation, refilling of operating material, fault elimination and maintenance.

In addition to the operating instructions and the regulations for accident prevention effective in the country of use and place of application, the recognised technical regulations for safety and proper working must also be observed.

2.1 INFORMATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

This stapler is manufactured without any physical or chemical substances which could be dangerous to health. For disposal of all the parts, the governmental instructions must be observed.

DECLARATION OF CONFORMITY

We take sole responsibility for declaring that the a.560M top stapler, to which this declaration refers, is in full compliance with the current requirements of the guidelines laid down by the council on 17th May 2006 (2006/42/EC) "Machine Guidelines".

According to norm: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 11.06.2014

Production Manager:

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Agent for the publication of technical documentation:
Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B, SE-544 50 HJO

3**SAFETY INSTRUCTIONS**

Inform yourself!
Read the operating instructions carefully.



Protect yourself!
When operating the stapler, wear eye, ear protection.



Warning: Danger of crushing!
Do not put your fingers underneath the nozzle.



Warning:
Never leave a loaded tool unattended!



**Original
JOSEF KIHLBERG
staples must be used exclusively!**



**Original
JOSEF KIHLBERG
spare parts must be used exclusively!**
Not using original spare parts will dissolve the warranty and the liability.

Use for the intended purpose

The top stapler is intended for stapling of card board.

This stapler was designed and manufactured for safe handling during the stapling operation.

Possible misuse

Do not fire any staples into the air or use the stapler with any other materials than mentioned above.

Servicing

The following maintenance work must be carried out at regular intervals, varying with working conditions and workload:

- clean the stapler regularly.
- check the condition of the stapler at regular intervals for defects or worn parts. Never use a stapler that has defective or worn parts (for servicing tasks refer also to chapter 6.1 until 6.3).

4**DESCRIPTION****4.1 DESIGN**

- 1 Adjustment penetration depth
- 2 Adjustment 15 or 18 mm staple leg length
- 3 Pusher
- 4 Handle

4.2 FUNCTION

The top stapler a.560M is a hand operated stapler.

1. Press the top stapler against the carton and pull the handle down (Fig.1/4).
2. Move the stapler and repeat.

Never fire it operate without any work piece.



Warning: before stapling ensure that your hand or any other part of your body is not underneath the nozzle.

4.3 INSTALLATION

Fig. 2

The top stapler is delivered fully assembled ready to use.

5

OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 ADJUST THE STAPLE LEG LENGTH

The stapler is adjustable for 15 or 18 mm staples. The stapler setting for a different staple leg length is altered as follows. Start by adjusting the depth of stapling for deep clinching (=) as shown in Fig. 4.

- With a 2,5 mm allen key, unscrew locking screw (A) two turns.
- With a screw driver, adjust screw (B) to 15 or 18 mm leg length (Fig. 3)
- Tighten the locking screw.




Fig. 3

5.2 ADJUST THE PENETRATION DEPTH

The depth of the stapling is easily adjusted using the setting knob.

- Depress the knob (Fig.4/1) and turn it to any of the five positions.
- **Low stapling penetration**
- = **Deep stapling penetration**





Fig. 4

5.3 ADJUST STAPLE CLINCH




Be sure that the tool is not pointing at yourself or anyone else when connecting it to the compressed air line.

It is possible to adjust how tightly the staples are closing.

- With a 3 mm Allen key turn the adjusting screw (Fig. 5/1). Turn clockwise for a stronger clinch. Turn the adjusting screw anti clock wise to open up the clinch more.

Fig. 5

5.4 CONTROL THE CLINCH



- 1 Good clinch.
- 2 Leg length of the staple too long or over bended.
- 3 Leg length of staple too short or not enough bended.

If necessary adjust staple clinch, see chapter 5.3.



Always use Josef Kihlberg original staples: JK560-15 or JK560-18.

Fig. 6

5.5 LOADING THE STAPLER

- Always use Josef Kihlberg original staples JK560 with leg length 15 (5/8“) to 18 mm (3/4“). The correct type of staple is marked on the left hand side of the magazine. Ensure you use the right length of staples for your application and be sure that the stapler is adjusted for this length.

1. Pull the pusher all the way out. (Fig.7/1)
2. Place three staple strips into the magazine from the top (7/2)
3. Lift the pusher to release the pusher. Forward it carefully until it reach the staples (7/3).



5.6 OPERATING THE STAPLER



Always place yourself in a firmly balanced position when using or handling the tool.

- Press the stapler against the card board.
- Pull the handle rather hard as described in chapter 4.2.
- Move the tool and repeat until you have finished the stapling.
- Control the clinch regularly, see chapter 5.4.



Warning: before stapling, ensure that your hand or any other part of your body is not underneath the nozzle.






Fig. 7

6**PREVENTIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE****6.1 CLEANING THE STAPLER**

This stapler does not require special servicing. It only needs regular cleaning with a non-aggressive (non-corrosive) cleaner agent. Do not remove any parts for cleaning purposes!

Check the proper functioning of all safety devices daily. Make especially sure that:



- all screws and nuts are securely tightened.

6.2 REMOVING JAMMED STAPLES

To remove a staple which has become jammed:

- Unscrew the six screws at the rear body (Fig 8).
- Remove rear body and the defective staple (Fig 9).
- Assemble in the opposit way.



Fig. 8



Fig. 9

6.3 REPLACE THE DRIVER BLADE/ANVILS

- Remove six screws (Fig. 10/1) holding the rear body to the front section.
- Remove the rear body (10/2) with magazine.
- Replace the driver blade (10/3).
- Assemble parts in reverse order.

If changing the anvils always change both at the same time:

- Remove the driver blade (10/3).
- Remove the screw (10/4).
- Replace the anvils (10/5).
- Assemble parts in reverse order.





Fig. 10

7

TROUBLE SHOOTING



Before all trouble shooting tasks on the stapler it must first be disconnected from the air supply.

FAULT

ELIMINATION

No staples when firing the tool.

- Check that the right type of staples is being used and moves easily.
- **Always use Josef Kihlberg original staples.**
- Check if the feeder spring is not defective. If necessary replace.
- Check if the staple pusher is not defective. If necessary replace.
- Clean the staple track.

Bad clinch

- Check if the right leg length is used and the stapler is right adjusted, see chapter 5.1 and 5.2

Jammed staple in the nozzle.

- Remove the defective staple, see chapter 6.2.

INNEHÅLL

	Page
1 Tekniska data	12
2 Allmänt	13
2.1 Miljöinformation	13
3 Säkerhetsföreskrifter	14
4 Beskrivning	15
4.1 Sammansättning	15
4.2 Funktion	15
4.3 Installation	15
5 Användning	16
5.1 Justera benlängd	16
5.2 Justera inrägningsdjup	16
5.3 Justera klammerns bockning	17
5.4 Kontroll av klinch	17
5.5 Ladda verktyget	18
5.6 Använda klammerverktyget	18
6 Förebyggande och avhjälpande underhåll	19
6.1 Rengöring av klammerverktyget	19
6.2 Avlägsna klammer som fastnat	19
6.3 Byte av drivare/klor	20
7 Felsökning	21
8 Reservdelssatser	42
9 Reservdelslista	43
Sprängskiss	44

1

TEKNISKA DATA

Vikt	1,6 kg (4 lbs)
Dimension	Längd 455 mm (17,9") Bredd 104 mm (4,1") Höjd 320 mm (12,6")
Magasinskapacitet	100 klammer
Klammerlängd	15–18 mm (5/8"–3/4")

Noslängd	0 mm (0,0 in.)
----------	----------------

KLAMMER

Klammer JK560-15K (5/8") Art.No 400607
 Klammer JK560-18K (3/4") Art.No 400858

2**ALLMÄNT**

Denna manual är framtagen för att förenkla kännedomen om klammerverktyget och dess handhavande och applikationer. Manualen innehåller viktig information angående säkerhet, korrekt och effektiv användning. Genom att iakttaga denna information hjälper det till att förhindra olyckor och reducera reparationer och driftstörningar och förlänga livslängden på lockhäftaren.

Manualen skall alltid hållas tillgänglig i arbetsområdet för lockhäftaren. Den skall läsas och förstås av all personal som använder verktyget.

Som tillägg till manualen skall bestämmelser för förebyggande olycksfallsrisker följas för det land där produkten används. Det skall också iakttagas tekniska förordningar angående säker och riktig användning.

**FÖRBUD!**

Symbolen används vid fara för liv och lem.

**VARNING!**

Symbolen används vid risk för materiella skador.

**OBSERVERA!**

Symbolen används för allmänna instruktioner samt för instruktioner som måste följas för att undvika störningar.

2.1 MILJÖINFORMATION

Detta klammerverktyg är tillverkat utan några fysiska eller kemiska substanser vilka kan vara farliga för hälsan. För avfallshantering av samtliga delar skall regeringens lagar och förordningar följas.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Försäkrar härmed att a.560M lockhäftare, är tillverkade enligt följande harmoniserande standarder:

SS-EN ISO 12100:2010 samt följer rådets direktiv: 2006/42/EG

SE-544 50 HJO, 11.06.2014

Produktionsansvarig:

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Behörig att ställa samman den tekniska dokumentation:

3**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Informera dig!
Läs igenom bruksanvisningen noga.



Skyddsutrustning!
Bär skyddsutrustning för ögon och öron när du använder klammerverktyget.



Varning: Akta fingrarna!
Stoppa inte fingrar eller andra kroppsdelar under nosen.



Lämna aldrig ett laddat verktyg obevakat.



Använd alltid Josef Kihlberg original klammer.



Endast original-reservdelar från JOSEF KIHLBERG får användas!
I annat fall upphävs garanti och övrigt ansvar från tillverkaren!

Användningsområde

Lochhäftaren är avsedd för häftning av transportförpackningar i well.
Häftaren är konstruerad och tillverkad för en säker hantering under häftförllopet.

Möjlig felanvärding

Använd endast i de material som rekommenderas för verktyget.

Underhåll

Följande underhåll måste genomföras regelbundet beroende på arbetsmiljö och volym:

- regelbunden rengöring av klammerverktyget.
- kontrollera regelbundet konditionen på häftaren och se till att inga defekta eller utslitna delar förekommer (för mer information angående service se 6.1–6.2).

4**BESKRIVNING****4.1 SAMMANSÄTTNING**

- 1 Justering inträngningsdjup
- 2 Justering 15 eller 18 mm benlängd
- 3 Frammatare
- 4 Handtag

Fig. 1

4.2 FUNKTION

Lockhäftaren a.560M är ett manuellt häftverktyg.

1. Tryck verktyget mot kartongen och tryck därefter ned handtaget (Fig. 1/4).
2. Flytta därefter verktyget och repetera.

Häfta aldrig utan något häftmaterial.



Varning! innan du häftar, säkerställ att ingen del av din kropp är under nosen.

4.3 INSTALLATION

Lockhäftaren levereras komplett färdig att användas.



Fig. 2

5**ANVÄNDNING****5.1 JUSTERA BENLÄNGD**

Säkerställ att verktyget inte pekar mot dig själv eller någon annan när inkoppling sker till tryckluftssystemet

Verktyget är omställbart för 15 eller 18 mm klammer. När verktyget skall justeras för en annan benlängd görs det enligt nedan. Börja med att ställa in djupinställningen för djup häftning (=) enligt Fig. 4.

Därefter justeras för önskad benlängd.

1. Lossa låsskruv (A) underifrån med en 2,5 mm insexfnyckel.
2. Ställ in enligt önskad benlängd (Fig. 3) med benlängdsjusteringen.
3. Dra åt låsskruven.




Fig. 3

5.2 JUSTERA INTRÄNGNINGSdjUP

Häftklornas inträgningsdjup regleras lätt med hjälp av inställningsvredet som har 5 positioner. Tryck in justervredet och vrid det till önskat läge.

- Grund häftning
- = Djup häftning





Fig. 4

5.3 JUSTERA KLAMMERN S BOCKNING




Säkerställ att verktyget inte pekar mot dig själv eller någon annan innan häftning sker.

Hur hårt klammern skall klämmas ihop kan justeras. Vrid justeringsmuttern (Fig 5/1) medurs för en hårdare bockning och moturs för en mer öppen klammer.

Fig.5

5.4 KONTROLL AV KLINCH



- 1 Korrekt bockning av klammern.
- 2 Överbockad klammer.
- 3 Underbockad klammer.

Justerar enligt kapitel 5.3.



Använd alltid Josef Kihlberg original
klammer: JK560-15 alt. JK560-18 mm




Fig.6

5.5 LADDA VERKTYGET



Säkerställ att verktyget inte pekar mot dig själv eller någon annan innan häftning sker.

- Använd alltid Josef Kihlberg originalklammer för en säker funktion, JK560 med klammerlängd 15 (5/8") eller 18 mm (3/4").
 - Den korrekta typ av klammer är märkt på magasinetts vänstra sida. Kontrollera att rätt längd på klammern används före du börjar klamra. Se 5.1
1. Fatta frammatarens fingergrepp och dra frammataren tillbaka tills spärren läser i magasinspärren. (Fig.7/1).
 2. Förlägg tre klammerstavar i magasinet (7/2).
 3. Lyft fingergreppet uppåt så att spärren frigöres och för frammataren framåt tills den får kontakt med klammerstaven.(7/3).



Vid användning av verktyget bör man stå välbalanserat och stadigt.

- Tryck verktyget mot kartongen.
- Klamra genom att trycka på hantaget.
- Flytta därefter verktyget och upprepa.



Varning! innan du häftar, säkerställ att ingen del av din kropp är under nosen.

Fig. 7

6**FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL**

Fig. 8



Fig. 9

6.1 RENGÖRING AV KLAMMERVERKTYGET

Denna häftare behöver inget speciellt underhåll. Den behöver regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel (ej frätande). Demontera inte några delar vid rengöring.



Kontrollera dagligen verktygets funktion och säkerhetsutrustningar. Speciellt att:

- Kontrollera samtidigt att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

6.2 AVLÄGSNA KLAMMER SOM FASTNAT

För att ta bort en kilad och defekt klammer gör följande:

1. Lossa de sex skruvarna som håller bakre huset till främre underdel. (Fig. 8)
2. Ta bort magasinet. (Fig. 9).
3. Avlägsna den defekta klammern.
4. Montera i omvänd ordning.

6.3 BYTE AV DRIVARE/KLOR

- Demontera de sex skruvarna (Fig 10/1) som håller magasinet.
- Ta bort främre underdel (10/2) med magasinet .
- Byt drivaren.

Vid byte av klor:

- Ta bort drivaren (10/3).
- Lossa de två skruvarna till klorna (10/4).
- Byt klor (10/5), byt båda samtidigt .
- Montera i omvänt ordning.





Fig. 11

7

FELSÖKNING



Säkerställ att verktyget ej är inkopplat till tryckluftsystemet och att det är trycklös vid underhållsabetet

FEL

MÖJLIG ORSAK / LÖSNING

Ingen klammer när du häftar.

- Klammer har kilat i driverstyrningen.
- Kontrollera så att rätt sorts klammer används och att klammerstaven glider lätt på klammerbanan.
- **Andvänd endast Josef Kihlberg original klammarer.**
- Kontrollera frammatarfjädern och frammataren så att den inte är defekt. Byt om den är skadad.
- Rengör klammerbanan från förningar.

Dålig klinch.

- Kontrollera att verktyget är justerat för den benlängd som används kapitel 5.1 och 5,2

Klammer fastnat i driverstyrningen

- Avlägsna klammer enligt kapitel 6,2

INHALTSVERZEICHNIS

1

TECHNISCHE DATEN

	Page		
1 Technische Daten	22	Gewicht	1,6 kg
2 Allgemeines	23	Abmessungen	Length 455 mm Width 104 mm Height 320 mm
2.1 Hinweis zum Umweltschutz	23		
3 Sicherheitsvorschriften	24		
4 Beschreibung	25	Magazinkapazität	100 staples
4.1 Aufbau	25	Klammern-Schenkellänge	15–18 mm
4.2 Funktionsprinzip	25	Vorderplattenüberstand	0 mm
4.3 Inbetriebnahme	25		
5 Bedienung	26		
5.1 Klammer-Schenkellänge einstellen	26		
5.2 Eindringtiefe einstellen	26		
5.3 Umklammerung einstellen	27		
5.4 Heftung kontrollieren	27		
5.5 Magazin mit Klammern laden	28		
5.6 Bedienung des Deckelhefters	28		
6 Wartung und Instandsetzung	29		
6.1 Reinigung	29		
6.2 Steckengebliebene Klammern entfernen	29		
6.3 Antriebsschiene ersetzen	30		
7 Störungsbehebung	31		
8 Ersatzteil-Set	42		
9 Teileliste mit empfohlenen Ersatzteilen	43		
Explosionszeichnung	44		

KLAMMERN

Klammer JK560-15K (5/8") Art.No 400607
 Klammer JK560-18K (3/4") Art.No 400858

2**ALLGEMEINES****VORSICHT!**

Wird verwendet bei Gefahren für Leben und Gesundheit.

**ACHTUNG!**

Wird verwendet bei Gefahren, die Sachschäden verursachen können.

**HINWEIS!**

Wird verwendet für allgemeine Hinweise und für Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Störungen im Betriebsablauf entstehen können.

Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Gerätes und den bestimmungsgemäßen Einsatz erleichtern. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie das Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich einzusetzen ist. Das Einhalten der Hinweise hilft Gefahren vermeiden, Reparaturen und Ausfallzeiten vermindern sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung muss am Einsatzort des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von allen Personen zu lesen und anzuwenden, die mit dem Gerät arbeiten. Zu diesen Arbeiten zählen insbesondere die Bedienung, die Störungsbehebung und die Wartung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

2.1 HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ

Für die Herstellung dieses Gerätes werden keine gesundheitsschädigenden physikalischen oder chemischen Stoffe verwendet. Für die Entsorgung sind die gültigen gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät a.560M, auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit den geltenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom 17. Mai 2006 (2006/42/EG), „Maschinen-Richtlinie“ übereinstimmt.

Berücksichtigte Normen: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 11.06.2014

Production Manager:

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Bevollmächtigte zur Herausgabe von technischen Unterlagen:
Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B, SE-544 50 HJO

3**SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Informieren Sie sich!
Vor dem Gebrauch des Gerätes die Betriebsanleitung sorgfältig lesen.



Schützen Sie sich!
Beim Arbeiten, Gehörschutz und Schutzbrille tragen.



**Vorsicht:
Quetschgefahr!**
Finger nicht unter das Gerät halten.



Niemals eine geladenes Gerät unbeaufsichtigt lassen!



Verwenden Sie nur Original-JOSEF KIHLBERG Klammern.



Verwenden Sie nur Original-JOSEF KIHLBERG-Ersatzteile!
Die Verwendung von anderen als JOSEF KIHLBERG-Ersatzteilen schliesst Garantieleistungen und Haftpflicht aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Klammergerät ist zum Heften von Pappe/Karton vorgesehen.

Dieses Klammergerät wurde zum sicheren Umgang während des Heftvorganges entwickelt.

Möglicher Missbrauch

Schiessen Sie niemals Klammern in die Luft und verwenden Sie das Gerät nicht für Materialien welche oben nicht erwähnt sind.

Wartungsarbeiten

Je nach Arbeitsverhältnissen und Beanspruchung sind periodisch folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Regelmässige Kontrolle der Wartungseinheit (Ölstand, Wasserabscheider, Filter)
- Klammergerät regelmässig reinigen.
- Regelmässig den Zustand des Gerätes auf defekte oder abgenutzte Teile prüfen.
Arbeiten Sie nie mit einem Gerät, welches defekte oder abgenutzte Teile aufweist (siehe Kapitel 6.1 bis 6.3).

4**BESCHREIBUNG**

Fig. 1

4.1 AUFBAU

- 1 Eindringtiefe einstellen
- 2 Klammer-Schenkellänge 15 oder 18 mm einstellen
- 3 Schieber
- 4 Auslösehebel

4.2 FUNKTIONSPRINZIP

Das Klammergerät a.560M ist ein von Hand zu bedienendes Klammergerät.



Warnung:
Vor dem Auslösen, sicherstellen dass sich keine Hand oder andere Körperteile unter/im Gerät befinden.



Fig. 2

4.3 INBETRIEBNAHME

Das Klammergerät wird ohne montierten Druckluftanschluss ausgeliefert. Druckluftanschluss folgendermassen montieren:

1. Klammergerät aus Verpackung entfernen. Druckluftanschluss überprüfen, ob er mit dem Druckluftsystem übereinstimmt. Gewinde des Anschlusses (Fig. 2/1) mit Dichtmasse sichern.
2. Druckluftanschluss von Hand eindrehen, bis Widerstand spürbar ist. Mit Gabelschlüssel, Druckluftanschluss 1 1/2 Umdrehung festziehen.




Druckluftschlauch so verlegen, dass sich keine Stolperstelle bilden kann.

5**BEDIENUNG****5.1 KLAMMER-SCHENKELLÄNGE EINSTELLEN**

Das Klammergerät ist für 15 oder 18 mm Heftklammern einstellbar. Eine Änderung der Schenkellänge wird folgendermassen durchgeführt. Zuerst Eindringtiefe auf tiefe Eindringtiefe (=) einstellen, siehe Kapitel 6.2.

- Mit Innensechskantschlüssel (2,5 mm) Schraube (A) einige Umdrehungen lösen.
- Mit einem Schraubenzieher, Einstellschraube (B) auf 15 oder 18 mm Schenkellänge einstellen, siehe Fig. 3.
- Schraube (A) festziehen.

**5.2 EINDRIFTIEFE EINSTELLEN**

Die Eindringtiefe der Klammern kann über den Drehknopf (Fig. 4/1) eingestellt werden.

- Drehknopf drücken und ihn in die gewünschte Position drehen (fünf Positionen einstellbar).
- **Geringe Eindringtiefe**
= **Tiefe Eindringtiefe**





Fig. 4



5.3 UMKLAMMERUNG EINSTELLEN




Vor dem Anschliessen des Klammergerätes, sicherstellen dass das Gerät nicht auf Sie oder jemand anders gerichtet ist.

Es ist möglich die Stärke der Umklammerung einzustellen.

- Mit einem kleinen Schraubenzieher die Einstellmutter hinter dem Geräteschlitz (5/1) drehen. Drehen im Uhrzeigersinn, bewirkt ein stärkeres Schliessen, drehen im Gegenuhrzeigersinn bewirkt eine weniger starke Umklammerung.

Fig. 5



5.4 HEFTUNG KONTROLIEREN

- 1 Gute Heftung
- 2 Klammerschenkel zu lang oder zu starke Umklammerung
- 3 Klammerschenkel zu kurz oder zu schwache Umklammerung

Bei Bedarf Umklammerung einstellen, siehe Kapitel 5.3.



Verwenden Sie immer Original-Josef Kihlberg Heftklammern: JK560-15 oder JK560-18.

Fig. 6

5.5 MAGAZIN MIT KLAMMERN LADEN

- Immer Josef Kihlberg Originalklammern JK560 mit Schenkellängen von 15 oder 18 mm verwenden. Der korrekte Klammertyp ist auf der linken Seite am Magazin vermerkt. Sicherstellen, dass Sie die richtige Klammer-Schenkellänge für Ihre Anwendung verwenden.

1. Schieber (Fig. 7/1) ganz nach hinten schieben.
2. Drei Klammerstreifen von oben (7/2) in das Magazin einsetzen.
3. Schieber anheben und nach vorne zum Klammersteifen (7/3) führen.



5.6 BEDIENUNG DES DECKELHEFTERS



Stellen Sie sich vor dem Gebrauch des Gerätes immer in eine stabile aufgerichtete Position.

- Das Gerät fest auf das Packstück aufsetzen.
- Abzug betätigen, wie in Kapitel 4.2 beschrieben. Bewegen Sie das Gerät seitlich, bis die notwendigen Klammer angebracht sind.
- Heftung kontrollieren, siehe Kapitel 5.4.



Warnung:
Vor dem Auslösen, sicherstellen dass sich keine Hand oder andere Körperteile unter dem Gerät befinden.





Fig. 7

6

WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

6.1 REINIGUNG

Dieses Gerät erfordert keine besondere Wartung. Regelmässig mit einem nicht-aggressiven (nicht korrosiven) Reinigungsmittel das Gerät reinigen. Für die Reinigung sind keine Teile zu entfernen!



Fig. 8



Fig. 9

6.2 STECKENGEBLIEBENE KLAMMERN ENTFERNEN

Steckengebliebene Klammern folgendermassen entfernen:

- Sechs Schrauben am hinteren Gehäuse (Fig. 8) lösen.
- Hinteres Gehäuse und steckengebliebene Klammer entfernen (Fig. 9).
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.3 ANTRIEBSSCHIENE ERSETZEN

- Gerät vom Luftanschluss trennen.
- Sechs Schrauben (Fig. 10/1) am hinteren Gehäuse entfernen.
- Hintere Gehäuse (10/2) mit Magazin entfernen.
- Entfernen Sie die hintere Körper (10/2) mit dem Magazin.
- Antriebsschiene (10/3) ersetzen.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Muss die Rillenplatte (10/5) ersetzt werden, immer beide Rillenplatten zusammen ersetzen:
- Antriebsschiene (10/3) entfernen.
- Schraube (10/4) entfernen.
- Rillenplatten (10/5) ersetzen.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





Fig. 10

7**STÖRUNGSBEHEBUNG**

Für Störungsbehebung zuerst das Gerät von der Druckluftzufuhr trennen.

STÖRUNG	BEHEBUNG
Beim Betätigen des Abzuges werden keine Klammer ausgestossen	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren ob Original-Klammern verwendet werden. – Immer Josef Kihlberg Originalklammern verwenden. – Kontrollieren ob die Magazinfeder in Ordnung ist. Nötigenfalls ersetzen. – Kontrollieren ob der Schieberkolben in Ordnung ist. Nötigenfalls ersetzen. – Schmutz in der Klammerbahn beseitigen.
Ungenügende Eintreibkraft. Die Klammer dringen nicht genügend tief ein	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren ob die richtige Klammer-Schennellänge eingesetzt wird und ob das Gerät richtig darauf eingestellt wurde, siehe Kapitel 5.1. – Wurde das Gerät regelmässig geschmiert? Siehe auch Kapitel 5.2.
Steckengebliebene Klammer entfernen	<ul style="list-style-type: none"> – Steckengebliebene Klammer entfernen, siehe Kapitel 6.2

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1 Données techniques	32
2 Instructions générales	33
2.1 Remarque relative à la protection de l'environnement	33
3 Instructions de sécurité	34
4 Description	35
4.1 Modules principaux	35
4.2 Fonctionnement	35
4.3 Mise en service	35
5 Mode d'emploi	36
5.1 Réglage de la longueur de pattes d'agrafe	36
5.2 Chargement du magasin avec agrafes	36
5.3 Réglage de la force de serrage de l'agrafe	37
5.4 Contrôle de l'agrafage	37
5.5 Chargement du magasin d'agrafes	38
5.6 Fonctionnement de l'agrafeuse	38
6 Instruction de service	39
6.1 Enlèvement d'une agrafe bloquée	39
6.2 Remplacer le chargeur d'agrafes	39
6.3 Remplacer le rail d'entraînement	40
7 Dépannage	41
8 Jeu de pièces détachées	42
9 Pièces de rechange recommandées	43
Vue éclatée	44

1

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	1,6 kg
Encombrement	Longeur 455 mm Largeur 104 mm Hauteur 320 mm
Capacité du chargeur	100 agrafes
Largeur de branche des agrafes	15–18 mm
Protrusion	0 mm

AGRAFES


Agrafe JK560-15 (5/8")	Art.No 400607
Agrafe JK560-18 (3/4")	Art.No 400858

2**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES****PRUDENCE!**

Utilisé si risque de mort ou d'atteinte à la santé.

**ATTENTION!**

Utilisé si risque de casse matérielle.

**REMARQUE!**

Utilisé pour les remarques générales et pour les remarques qui, si on ne les respecte pas, entraînent des perturbations de fonctionnement.

Ces instructions de service doivent faciliter la connaissance de l'appareil et les possibilités d'utilisation selon les règles. Les instructions de service contiennent d'importants renseignements, à savoir comment l'appareil doit fonctionner en toute sécurité, selon les critères professionnels et d'une manière économique. Les respecter aide à éviter les dangers, à diminuer les réparations et les temps d'arrêt et à augmenter la fiabilité de l'appareil et sa durée de vie.

Les instructions de service doivent constamment être à disposition sur le lieu d'utilisation de l'appareil. Elles doivent être lues et appliquées par toutes les personnes qui sont chargées de travaux sur l'appareil. Ces travaux comprennent en particulier le service, l'alimentation des consommables, l'élimination des pannes et l'entretien.

En plus des instructions de service et des règlements pour la protection contre les accidents valables dans le pays et à l'endroit d'utilisation, il faut également appliquer les règles de sécurité techniques pour un travail professionnel et en sécurité.

2.1 REMARQUE RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est fabriqué sans aucun matériau nuisible pour la santé. L'élimination de cet appareil doit être effectuée en respectant les lois nationales.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Nous déclarons sous notre propre responsabilité que l'appareil a.560M ci-dessus, au sujet duquel se réfère cette déclaration, est conforme avec les prescriptions en vigueur de la directive du conseil du 17 mai 2006 (2006/42/CE) "Directive pour machines".

Normes considérées: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 11.06.2014

Production Manager:

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Le responsable pour la publication de la documentation technique: Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B, SE-544 50 HJO

3**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Renseignez-vous!
Avant l'utilisation de l'appareil, consultez soigneusement le mode d'emploi.



Protégez-vous!
Au cours du travail, porter des protections acoustiques et de lunettes de protection.



**Prudence:
danger d'écrasement!**
Ne pas laisser les doigts sous l'appareil.



Ne jamais laisser un appareil chargé sans surveillance!



N'utilisez que des agrafes d'origine Josef Kihlberg!



N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Josef Kihlberg!
En cas contraire Josef Kihlberg peut refuser les prestations de garantie.

Utilisation conforme

Cette agrafeuse est destinée à l'agrafeage de cartons.

Cette agrafeuse a été développée pour un maniement sûr au cours du processus d'agrafeage.

Utilisation abusive

Ne tirez jamais des agrafes dans l'air et n'utilisez pas l'appareil pour des matières qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.

Travaux de maintenance

Suivant les conditions de travail et les contraintes, les travaux de maintenance périodiques suivants sont à effectuer:

- contrôle régulier de l'unité de maintenance (niveau d'huile, collecteur d'eau, filtres)
- nettoyer l'appareil régulièrement
- vérifier régulièrement l'état de l'appareil à propos d'éventuelles défectuosités ou de pièces usées.
Ne travaillez jamais avec un appareil présentant des pièces défectueuses ou usées (chapitre 6.1 à 6.3).

4**DESCRIPTION**

Fig. 1



Fig. 2

4.1 MODULES PRINCIPAUX

- 1 Réglage la profondeur de pénétration
- 2 Réglage de la longueur de pattes d'agrafe :
15 ou 18 mm
- 3 Poussoir
- 4 Gâchette

4.2 FONCTIONNEMENT

L'agrafeuse est un a.560M à utiliser par agrafeuse de main.

1. Appuyer l'agrafeuse contre l'emballage et appuyer sur la détente (fFig. 1/4)
2. Répéter l'opération pour l'agrafage suivant.

N'appuyer sur la détente qu'une fois que l'agrafeuse est bien positionnée sur l'emballage!

Avertissement:
Avant le déclenchement, il faut s'assurer qu'aucune main ou une autre partie du corps ne se trouve sous l'appareil.

4.3 MISE EN SERVICE

L'agrafeuse est livrée sans raccord d'air comprimé installé. Installer le raccord de la manière suivante:

1. Sortir l'agrafeuse de l'emballage. Vérifier le raccord d'air comprimé pour voir s'il correspond avec le système d'air comprimé. Sécuriser le filetage du raccord (Fig. 2/1) avec un composant pour joints.
2. Tourner raccord d'air comprimé à la main jusqu'à sentir une résistance. Serrer raccord d'air comprimé avec clé 11/2 tour.



Déplacer le tuyau d'air comprimé de manière à ce qu'il ne présente aucun danger de trébucher.

5**MODE D'EMPLOI****5.1 REGLAGE DE LA LONGUEUR DE PATTES**

L'agrafeuse peut être ajustée pour utiliser des agrafes de 15 ou 18 mm. Le réglage de la longueur de pattes se fait de la manière suivante : commencer par régler la profondeur de pénétration sur la longueur la plus profonde (=), voir chapitre 6.2.

- A l'aide d'une clé Allen (2,5 mm), desserrer la vis (A) de quelques tours.
- A l'aide d'un tournevis, régler la vis de réglage (B) sur 15 ou 18 mm de longueur de pattes, voir Fig. 3.
- Resserrer la vis (A).




Fig. 3

5.2 REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION DES AGRAFES

La profondeur de pénétration des agrafes se règle par le bouton de réglage (Fig. 4/1).

- Appuyer sur le bouton et le tourner sur la position désirée (cinq positions réglables).

- Agrafage superficiel**
- = Agrafage profond**





Fig. 4

5.3 REGLAGE DE LA FORCE DE SERRAGE DE L'AGRAFE




Avant le raccordement de l'agrafeuse, il faut s'assurer que cette dernière n'est pas dirigée contre vous ou quelqu'un d'autre.

Il est possible de régler la force de serrage de l'agrafe.

- A l'aide d'un petit tournevis, tourner l'écrou de réglage situé derrière la fente de l'appareil (5/1). Si vous tournez l'écrou dans le sens horaire, la force de serrage de l'agrafe sera plus importante, si vous le tournez dans le sens antihoraire, à l'inverse, la force de serrage de l'agrafe sera plus faible.

Fig. 5



5.4 CONTRÔLER L'AGRAFAGE

- 1 Agrafage correct
- 2 Largeur d'agrafe trop grande ou bien force de serrage trop importante
- 3 Largeur d'agrafe trop petite ou bien force de serrage trop faible

Si nécessaire, modifier la force de serrage de l'agrafe, voir chapitre 5.3.



N'utiliser que des agrafes d'origine Josef Kihlberg: JK560-15 ou JK560-18.

Fig. 6

5.5 CHARGEMENT DU MAGASIN AVEC AGRAFES

- Toujours utiliser des agrafes d'origine Josef Kihlberg JK560 avec des dimensions de 15 ou 18 mm. Le type d'agrafe à utiliser est indiqué sur le côté gauche du magasin. Il faut s'assurer que vous utilisez la dimension d'arête adéquate pour votre application.

1. Positionnez le poussoir au bout (Fig. 7/1).
2. Insérez par le haut trois barres d'agrafe dans le chargeur (7/2).
3. Soulever le poussoir et le déplacer vers l'avant jusqu'à ce qu'il touche la barre d'agrafes (7/3).



5.6 MODE D'EMPLOI POUR L'APPAREIL

Une pression basse entraîne des frais de maintenance plus avantageux.



Avant l'utilisation de l'appareil, placez-vous toujours suivant une position redressée et stable.

- Toujours plaquer fermement l'appareil sur le colis.
- Actionner la gâchette selon la description du chapitre 4.2.
- **Contrôler l'agrafage, voir chapitre 6.4.**



Avertissement:
Avant le déclenchement, s'assurer qu'aucune main ou une autre partie du corps ne se trouve sous l'appareil.






Fig. 7

6**INSTRUCTION DE SERVICE****6.1 NETTOYAGE**

Cette agrafeuse pour fonds et côtés de cartons ne nécessite pas de maintenance particulière. Nettoyer la machine régulièrement avec un détergent non agressif (non corrosif). Les petites pièces doivent être retirées pour le nettoyage!



Vérifier quotidiennement le fonctionnement correct de tous les dispositifs de sécurité.
Il faut tout particulièrement vérifier:

- que la gâchette se déplace sans frottement
- que toutes les vis et les écrous sont serrés correctement.
- que l'appareil tel que décrit dans le chapitre 5.2 est lubrifié régulièrement.



Fig. 8



Fig. 9

6.2 ENLÈVEMENT D'UNE AGRAFE BLOQUÉE

Eliminer les agrafes coincées de la manière suivante:

- Dévisser les six vis situées à l'arrière du boîtier (Fig. 8).
- Enlever le boîtier arrière et les agrafes coincées (Fig. 9).
- Le montage se fait en sens inverse du démontage.

6.3 REMPLACER LE RAIL D'ENTRAÎNEMENT

- Déconnecter l'air comprimé.
- Enlever les six vis (Fig. 10/1) à l'arrière du boîtier.
- Enlever le boîtier arrière (10/2) avec le magasin.
- Enlever la partie arrière (10/2) avec le magasin.
- Remplacer le rail d'entraînement (10/3).
- Le montage se fait en sens inverse du démontage.

Si la plaque rainurée (10/5) doit être changée, toujours remplacer les deux plaques en même temps :

- Retirer le rail d'entraînement (10/3).
- Enlever la vis (10/4).
- Remplacer les plaques rainurées (10/5).
- Le montage se fait en sens inverse du démontage.





Fig. 10

7**DÉPANNAGE**

En tous cas dépannage l'outil est d'abord à déraccorder de l'air comprimé.

PANNE

Les agrafes ne sont pas éjectées lors de l'activation de la gâchette

- Contrôler sur des agrafes originales sont employées.
- **Toujours utiliser des agrafes d'origine Josef Kihlberg**
- Contrôler si le ressort du chargeur est en ordre. Remplacer le cas échéant.
- Contrôler si le piston de la glissière est en ordre. Remplacer le cas échéant.
- Eliminer la poussière du guide des agrafes.
- Pression pneumatique trop faible. Régler la pression de l'air comprimé (voir chapitre 6.2).

Force d'enfoncement insuffisante. Les agrafes ne pénètrent pas suffisamment profondément

- Vérifier si les agrafes utilisées ont la bonne longueur de pattes et si l'appareil est bien réglé en fonction de cette longueur, voir chapitre 6.1.
- Si l'appareil a été graissé régulièrement? Voir également chapitre 5.2 et 5.2


Enlèvement d'une agrafe bloquée

- voir chapitre 6.2.

INTERVENTION

Repair Kit 143136

Pos.	Part No.	Part Name	Benämning	Antal Qty.
	Artikelnr.			
17	158316	Anvil	Klo	2
19	946687	Screw	Skruv	2
25	164295	Driver blade	Drivare	1
33	174074	Feed spring	Frammatarfjäder	1
44	173178	Spring	Fjäder	2




9

	Parts list a.560M	a.560M	a.560M
	When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnummern	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben
1	165126 Plastic grip	Plasthandtag	Plastik-Griff
2	165127 Handle	Handtag	Auslösehebel
3	951020 Retainer	Axelsäkring	Sicherung
4	950006 Fix ring	Fix ring	Sicherungsscheibe
5	145170 Shaft	Axel	Achse
6	945117 Pin	Pinne	Stift
7	946767 Scew	Skruv	Schraube
8	161367 Casting	Stomme	Unteres Gehäuse
9	150421 Cage	Hylsa höjdinställning	Hulse
10	139542 Front Section	Främre underdel	Vorderplatte
11	165124 Penetration control knob	Ställvred	Knopf tiefeneinstellung
12	173155 Spring	Fjäder	Feder
13	946651 Screw	Skruv	Gewindestift
14	176417 Anvil holder	Klobärare	Umbiegerhalterung
15	945096 Pin	Pinne	Stift
16	147127 Spacer	Distansklots	Distanzblech
* 17	158316 Anvil hook 15-18	Klo 15-18	Umbieger 15-18
18	163325 Link	Länk	Hebel
19	946687 Screw	Skruv	Zylinderschraube
20	945115 Pin	Pinne	Stift
21	163322 Link	Länk	Hebel
22	161357 Connecting yoke	Ok	Étrier dàssemlage
23	145168 Pin	Axel	Achse
24	145171 Pin	Pinne	Stift
* 25	164295 Driver blade	Drivare	Treiber
26	150420 Bushing	Bussning	Buchse
27	163321 Penetration eccentric	Excenter	Exzenter
28	166224 Rear nozzle plate a560-15/18	Bakre drivarstyrning a560-15/18	Führungsplatte a560-15/18
29	946696 Screw	Skruv	Schraube
30	110306 Lable magazines	Magasinskylt	Schild
31	946769 Screw	Skruv	Schraube
32	170174 Magazine lid	Magasinlock	Magazinschieber
33	174074 Feeder spring	Frammatarfjäder	Zugfeder
34	161354 Pusher	Frammatare	Kloben
35	165122 Finger grip	Fingergrepp	Griff
36	145166 Shaft	Axel	Achse
37	150414 Roller	Fjäderdistans	Führungsrollen am zugband
38	946518 Screw	Skruv	Schraube
39	155157 Rear body	Bakre hus	Unteres Gehäuse
40	946780 Screw	Skruv	Schraube
41	162993 Front nozzle plate	Främre drivarstyrning	Abdeckplatte
42	946761 Screw	Skruv	Schraube
43	947062 Washer	Nitbricka	Scheibe
44	173178 Spring	Fjäder	Feder
45	165123 Handle	Handtag	Hebel
46	946003 Nut	Mutter	Mutter
47	946773 Screw	Skruv	Zylinderschraube
48	110316 Lable	Skylt	Schild
49	110302 Lable	Skylt	Schild
50	134311 Clinch unit compl.	Bockenhet kompl.	Aufnahme kompl.
51	132796 Rail assembly	Klammerbana kompl.	Klammerschiene
52	139528 Cap. cpl.	Kåpa kompl.	Schutzhäube

* Recommended wear parts

* Rekommenderade slittdelar

* Empfohlene Verschleissteile



Notes

DOKUMENTACE

JK

#

Servisní linka

+420 607 237 237



JOSEF KIHLBERG

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO SPONKOVÁNÍ

ČTI NÁVOD



Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny pozorně, abyste předešli zranění sebe i ostatních. Věnujte pozornost všem kapitolám návodu pro další pokyny k provozování nářadí.

NOSTE OCHRANU SLUCHU



Prevence zranění - Operátor a ostatní přítomní v prostoru sponkování a hřebíkování musí nosit ochranu sluchu.

NOSTE OCHRANU ZRAKU



Prevence zranění - Operátor a ostatní přítomní v prostoru sponkování, hřebíkování nebo páskování musí nosit ochranné brýle.

NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ



Sešívačky obsahují mechanismus pro sevření spony. Tento mechanismus může rozdrtit části těla např. prsty. Páskovačky mohou sevřít a rozdrtit části těla mezi pásku a produkt při utahování.

ZÁKAZ



Je zakázáno nechávat nářadí bez dozoru. Pokud zařízení nepracuje nenechávejte je nabité sponami či hřebíky. Je zakázáno mířit nářadím na jiné osoby.

NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ



Dbejte aby se Vám přívodní hadice nepletla pod nohy. Hrozí zakopnutí a zranění. Pracujte na rovném a stabilním podkladu.

Servisní linka +420 607 237 237

PODROBNÉ POKYNY

Je povinností provozovatele, aby zajistil, že všichni operátoři a údržbáři si přečetli a pochopili všechnu dostupnou dokumentaci k zařízení. Dokumentace musí být dostupná operátorům a pracovníkům údržby nepřetržitě.

Sponkovačky jsou zkonstruovány pro dlouhodobý a spolehlivý provoz. Detaily o bezpečnosti stejně jako potřebné informace pro správný provoz a údržbu zařízení jsou obsaženy v přiložených návodech u zařízení, v tomto manuálu a na našich www stránkách viz. poslední strana dokumentace.

Pokud Vám nebude návod srozumitelný a jasný kontaktujte nás a zařízení nepoužívejte.

Servisní linka +420 607 237 237

- Operátor obsluhující náradí musí být dostatečně procvičen v používání, v bezpečnosti práce, v správných pracovních postupech a v základní údržbě náradí odborným pracovníkem.
- Je nutné aktivní zajištění respektování obecných bezpečnostních nařízení, specifických nařízení pro práci s hřebíčkovačkami, sponkovačkami a páskovačkami. Náradí musí být používáno pod dohledem zodpovědné a obeznámené osoby.
- Operátor a pracovník údržby obdrží pokyny, odpovídající vybavení a přiměřený čas pro pravidelnou každodenní inspekci, čištění a údržbu zařízení.

Nikdy nepoužívejte k pohonu náradí kyslík, hořlavé plyny, CO₂, páru nebo vysokotlaké nádoby protože mohou způsobit výbuch a vážná zranění. Používejte pouze stlačený atmosférický vzduch, který je čistý, suchý a zregulovaný na požadovaný tlak podle typu náradí. Některá zařízení vyžadují vzduch přimazaný olejovou mlhou pro spolehlivý a dlouhodobý chod. Nikdy nepřekročte tlak v přívodu 7 bar.

Nikdy nepoužívejte vadné náradí. Kontrolujte náradí každý den, abyste zajistili, že spoušť a bezpečnostní pojistky fungují správně a všechny šrouby a matky jsou pevně dotažené. Zařízení zkoušejte bez spon/hřebíků v zásobníku.

Sponkovačky označené samolepkou s přeškrtnutým žebříkem a sponkovačkou nesmí být používány, když obsluha stojí na vratkém podkladu, na žebříku, lešení nebo schůdkách.

Nikdy neodstraňujte ze zařízení bezpečnostní prvky.

Sponkovačky označené rovnostranným trojúhelníkem mohou být používány pouze za zvláštních bezpečnostních opatření.

TIPY PRO SPONKOVÁNÍ

- **Respektujte návod.**
- Připojte nářadí hadicí o min. světlém průměru 6mm.
- Používejte zařízení na nejnižší možný funkční tlak.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na jeho technický stav.
- Sponkovačka nepatří do ruky nezaškolené obsluze.
- Udržujte nářadí i vstupní vzduch čistý.
- Po skončení práce odpojte zařízení od vzduchu a vyprázdněte zásobník..
- Pokud ze zařízení uniká vzduch, nepoužívejte jej.
- Pracujte vždy v pohodlné a stabilní poloze.
- Zařízení a vzduch mazejte tuky, které neničí gumové díly.
- **Používejte pouze originální JK náhradní díly a originální JK spony.**
- Opravy musí být provedeny odborným JK servisem.

Nářadí je určeno pouze k spojování papíru, papírové vlnité lepenky, PE folie, textilu a jiných plastových materiálů, dřeva o dostatečné tloušťce a tvrdosti tak, aby skrylo sponu a nedošlo k rozštípnutí podkladu nebo samotného materiálu. Materiál nesmí způsobit deformaci ocelové spony/hřebíku a nadměrně zabraňovat průniku materiálem. Nesponkujte tvrdé a křehké materiály.

Nářadí připevňuje materiály k podkladu pomocí ocelové/nerezové spony U tvaru nebo hřebíkem, který je zatlačen pneumatickým mechanismem nářadí vysokou rychlostí skrz materiál.

Pokud nebudete používat nářadí dle návodu a pro předepsanou aplikaci hrozí vám:

Nebezpečí propíchnutí končetiny, trupu, hlavy atp.
 Nebezpečí poškození zraku
 Nebezpečí poškození sluchu
 Nebezpečí rozdrcení končetiny
 Nebezpečí zasáhnutí částí těla letícími sponami

Kromě ohrožení Vašeho zdraví, můžete ohrozit i zdraví jiných osob ve Vaši blízkosti.

Nářadí při práci vždy umistujte do plochy a ne na její okraje. Může dojít k odštípnutí materiálu a jeho vystřelení.

Nářadím při sponkování vždy miřte kolmo k podkladu a ne šikmo a nemířte na okraj materiálu, protože spona může ze sponkovačky vyletět do volného prostoru a někoho nebo Vás vážně zranit.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Servisní linka +420 607 237 237

OBJEDNÁVKA SERVISU č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefonní číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ZAŘÍZENÍ NA SERVIS ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL OPRAVA VE VÝROBĚ**Objednáváme servis dle tabulky:**

Typ zařízení	Sériové číslo	V záruce ? Ano/Ne	Popis poruchy

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

OBJEDNÁVKA SPON č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefoniční číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU SPONA ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL**Objednáváme spony dle tabulky:**

Objednací číslo	Typ + délka nohy	Počet v tisících	Poznámka

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefoniční číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ND ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL**Objednáváme náhradní díly dle tabulky:**

Typ zařízení	Sériové číslo	Obj. Číslo dílu	Pozice v náčrtu	Počet Ks

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

KONTAKT

- ODBORNÝ SERVIS PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
- ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
- ORIGINÁLNÍ SPONY
- KOMPLETNÍ ZÁKAZNICKÁ PODPORA


KUDA PACKAGING
sponkovací systémy
JOSEF KIHLBERG AB

Lidická 308
Dobřany
33441
Česká Republika

INFOLINKA **+420 607 237 237**

WWW www.josef-kihlberg.eu
Email info@josef-kihlberg.eu

NÁKUP ON-LINE



www.sesivacky.cz



www.zosivacky.sk

